


Kurzanleitung Infinity-Paket

Inhalt Im Transportkoffer finden Sie:	<ul style="list-style-type: none"> • Magic Infinity Konsole • Netzteil • 2x Handmikrofone mit Akku • 2x USB-C Ladekabel mit USB-C Doppel-Netzstecker zum Laden der Funkmikrofone 	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI-Kabel • Cinchkabel + Kabel Cinch -> Miniklinke • diese Kurzanleitung 																						
Inbetriebnahme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzteil anschließen 2. Hauptschalter an der Rückseite betätigen 3. Magic-Sing Symbol auf Bildschirmmitte antippen 4. mit WLAN verbinden (Wellen-Symbol rechts unten auf Startbildschirm) 5. Magic Sing, Youtube, Bluetooth-Verbindung oder USB-Stick öffnen (Standard = Magic Sing) 																							
Einen Song wählen	<ul style="list-style-type: none"> • Oben rechts wählen, ob Titel oder Interpret (Artist) gesucht wird • Eingeben per Bildschirmtastatur oder per Spracheingabe (Mikrofonsymbol) • Song in der angezeigten Songliste antippen (= Song wird gestartet) 																							
Abstimmung zwischen Gesang und Musik	Lautstärke der Musik, Lautstärke des Gesangs (Mic) und Echo können per Touch-Schiebereglern links auf dem Bildschirm angepasst werden																							
Tonhöhe und Geschwindigkeit	Links unter den 3 Schiebereglern kann man <ul style="list-style-type: none"> • zwischen männlicher und weiblicher Tonhöhe auswählen • die Tonhöhe erhöhen oder verringern (KEY) • die Geschwindigkeit anpassen (TEMPO) 																							
Umschalten zwischen Karaoke-Singen-Modus und Song-suchen-Modus	Auf dem Suchen-Bildschirm befindet sich links unten ein Vorschauenfenster. Tippt man darauf, erfolgt ein Umschalten in den Singen-Modus. (-> zurück durch Tippen auf den Bildschirm)																							
Titelfolge planen (reservieren)	Während des Singens kann man durch Antippen des Bildschirms zurück in den Song-Suchen-Modus wechseln. Alle jetzt gefundenen/ausgewählten Titel werden durch Antippen der Reservierungsliste hinzugefügt.																							
Die wichtigsten Icons der unteren Menüleiste	<table border="0"> <tr> <td>SETTINGS</td> <td>hier gelangt man bei Bedarf in die WLAN-Einstellung, bei einigen Songs kann man sich aber auch eine unterstützende Gesangsstimme hinzuholen (Guide Vocal)</td> </tr> <tr> <td>SKIP PRELUDE</td> <td>überspringt lange instrumentale Anfangsteile von Songs</td> </tr> <tr> <td>PAUSE</td> <td>hält die Songwiedergabe kurz an</td> </tr> <tr> <td>STOP</td> <td>beendet die Songwiedergabe</td> </tr> <tr> <td>NEXT</td> <td>springt zum nächsten Song auf der Reservierungsliste</td> </tr> <tr> <td>SFX</td> <td>spielt positives oder negatives Feedback aus dem Publikum ein</td> </tr> <tr> <td>GUIDE VOCAL</td> <td>unterstützende Gesangsstimme an-/ausschalten. Wenn der gewählte Song dieses Feature nicht unterstützt, ist das Symbol ausgegraut.</td> </tr> <tr> <td>MUSIC NOTES</td> <td>blendet Notenzeilen zur Hauptmelodie oder Begleitinstrumenten ein</td> </tr> <tr> <td>SCORE ON/OFF</td> <td>Gesangsqualität wird für beide Funk-Mikrofone auf Bildschirm als Score-Wert angezeigt</td> </tr> <tr> <td>QR</td> <td>Es wird ein QR-Code für den Zugang zur MagicSing App angezeigt (optional auf Smartphone/iPad)</td> </tr> <tr> <td>BT OFF/ON -</td> <td>An- und Ausschalten der Bluetooth-Verbindung</td> </tr> </table>	SETTINGS	hier gelangt man bei Bedarf in die WLAN-Einstellung, bei einigen Songs kann man sich aber auch eine unterstützende Gesangsstimme hinzuholen (Guide Vocal)	SKIP PRELUDE	überspringt lange instrumentale Anfangsteile von Songs	PAUSE	hält die Songwiedergabe kurz an	STOP	beendet die Songwiedergabe	NEXT	springt zum nächsten Song auf der Reservierungsliste	SFX	spielt positives oder negatives Feedback aus dem Publikum ein	GUIDE VOCAL	unterstützende Gesangsstimme an-/ausschalten. Wenn der gewählte Song dieses Feature nicht unterstützt, ist das Symbol ausgegraut.	MUSIC NOTES	blendet Notenzeilen zur Hauptmelodie oder Begleitinstrumenten ein	SCORE ON/OFF	Gesangsqualität wird für beide Funk-Mikrofone auf Bildschirm als Score-Wert angezeigt	QR	Es wird ein QR-Code für den Zugang zur MagicSing App angezeigt (optional auf Smartphone/iPad)	BT OFF/ON -	An- und Ausschalten der Bluetooth-Verbindung	
SETTINGS	hier gelangt man bei Bedarf in die WLAN-Einstellung, bei einigen Songs kann man sich aber auch eine unterstützende Gesangsstimme hinzuholen (Guide Vocal)																							
SKIP PRELUDE	überspringt lange instrumentale Anfangsteile von Songs																							
PAUSE	hält die Songwiedergabe kurz an																							
STOP	beendet die Songwiedergabe																							
NEXT	springt zum nächsten Song auf der Reservierungsliste																							
SFX	spielt positives oder negatives Feedback aus dem Publikum ein																							
GUIDE VOCAL	unterstützende Gesangsstimme an-/ausschalten. Wenn der gewählte Song dieses Feature nicht unterstützt, ist das Symbol ausgegraut.																							
MUSIC NOTES	blendet Notenzeilen zur Hauptmelodie oder Begleitinstrumenten ein																							
SCORE ON/OFF	Gesangsqualität wird für beide Funk-Mikrofone auf Bildschirm als Score-Wert angezeigt																							
QR	Es wird ein QR-Code für den Zugang zur MagicSing App angezeigt (optional auf Smartphone/iPad)																							
BT OFF/ON -	An- und Ausschalten der Bluetooth-Verbindung																							

<p>Youtube – Schaltfläche rechts oben</p>	<p>Sollte ein gewünschter Song einmal nicht in der Mediathek zu finden sein, können Sie hier direkt zu Youtube wechseln</p>	
<p>NEXT-Feld ganz oben in der Mitte</p>	<p>Wenn Songs auf der Reservierungsliste stehen, erscheint hier eine Vorschau des nächstfolgenden Songs</p>	
<p>Wichtige Anschlüsse an der Geräterückseite</p>	<p>LINE OUT – Summen-Tonsignal zu Ihrer Tonanlage HDTV – HDMI-Signal an einen externen Bildschirm oder Beamer</p> <p>6.3mm Klinke Buchse für externe Gitarre 6.3mm Klinke Buchse für externes Kabelmikrofon Daneben für diese beiden jeweils ein Lautstärkeregler</p>	

Und hier noch einmal Schritt für Schritt:

Schritt 1: Das mitgelieferte Netzteil wird einmal an Ihre Steckdose und hinten am Gerät selbst in den DC-IN-Anschluss gesteckt. Um die im Paket enthaltenen Mikrofone zu benutzen, laden Sie diese mit den enthaltenen USB-C-Kabeln vollständig vor der ersten Benutzung auf.

Schritt 2: Sofern Sie externe Beschallungsanlagen, einen tragbaren Lautsprecher mit Aux-Anschluss oder eine Stereoanlage anschließen möchten, können Sie diese über Line Out/Cinch-Ausgang mit dem Infinity-Paket verbinden. Bitte schließen Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel am Gerät sowie an Ihren Fernseher oder Beamer an.

Schritt 3: Schalten Sie das Infinity-Paket über den Netzschalter auf der Rückseite an. Um die drahtlosen Handmikrofone in Betrieb zu nehmen, halten Sie den Schalter auf der Vorderseite der Mikrofone 1-2 Sekunden gedrückt.

Schritt 4: Sobald der Hauptbildschirm der Karaoke-Anlage sichtbar ist, drücken Sie auf das Magic-Sing-Logo in der Mitte des Bildschirms. Dann werden Sie zum Menü für die Songauswahl weitergeleitet. In diesem Schritt werden Sie nach Ihrem WLAN-Passwort gefragt. Bitte geben Sie die Netzwerkdaten an, um die Titel abspielen zu können. Ohne Verbindung zum Internet kann das Gerät **nicht** genutzt werden!

Schritt 5: Die Steuerung der Anlage (Titel- und Interpreten-Auswahl, Lautstärke und Tonhöhe) erfolgt über das Gerät selbst, die Songtexte werden ausschließlich über Fernseher oder Beamer angezeigt. Ohne externe Geräte kann am Infinity-Paket zwischen Steuerung der Anlage und Songtext gewechselt werden.

Schritt 6: Wenn Sie externe Tonanlagen verbunden haben, gehen Sie in das Einstellungs Menü und schalten den „Internal Amp“ aus. Dies führt dazu, dass der Ton nur noch über Ihre Anlage, nicht über das Infinity-Paket ausgegeben wird.

Schritt 7: Sie finden einen bestimmten Song nicht? Hierfür kann aus dem Karaoke-Menü auf YouTube gewechselt werden. Diese Schaltfläche finden Sie neben der Titel- und Interpreten-Auswahl.